

Mur Végétal

Afin de garantir une intégration optimale du mur végétal dans son support, nous prévoyons un léger retrait des dimensions lors de la fabrication :

- **Mur végétal artificiel :**

Nous prévoyons une marge de sécurité de 2 cm en hauteur et en largeur (soit 1 cm de chaque côté).

Cette tolérance permet de compenser l'épaisseur de la mousse artificielle qui recouvre les panneaux.

- **Mur végétal stabilisé :**

Nous prévoyons une marge de sécurité de 0,5 cm en hauteur et en largeur (soit 0,25 cm de chaque côté).

Cette tolérance plus fine est adaptée à la structure du végétal stabilisé.



Déballez votre mur végétal. Celui-ci peut être livré en plusieurs panneaux (numérotés au dos)



Au dos du mur, des attaches sont fixées pour l'accrocher facilement au mur.



Faites des repères sur votre mur correspondants aux mesures des attaches du mur végétal



Intégrez la cheville dans le mur. Pensez à bien adapter le système de cheville au type de mur (plâtre, béton,...).



Accrochez votre mur.